# Studuino 温度センサー

# 取扱説明書



本資料は、Studuino(スタディーノ)プログラミング環境の取扱説明書になります。 Studuino プログラミング環境の変更に伴い、加筆・修正が加えられる可能性があります。また、本取扱説明書は、下記の資料を参照します。

■Studuino ソフトウェアのインストール

URL:http://artec-kk.co.jp/studuino/docs/jp/Studuino\_setup\_software.pdf

## 目次

1.	温度	をセンサーについて	1
1	.1.	概要	1
1	.2.	仕様	1
2.	Stu	duino(スタディーノ)基板との接続方法	1
3.	Stu	duino (スタディーノ) アイコンプログラミング環境での使用方法	2
3	.1.	センサー値確認モード	. 4
3	.2.	プログラムの例	. 5
4.	Stu	duino (スタディーノ) ブロックプログラミング環境での使用方法	9
4	.1.	温度センサーブロックの返す値について	10
4	.2.	温度センサーを使用したプログラミング例	11
5.	お問	引い合わせ先	12

#### 1. 温度センサーについて

#### 1.1. 概要

温度センサーは、基板に温度センサーIC を搭載し、周囲の温度を電圧に変換して温度を測定するセンサーです。

#### 1.2. 仕様

センサー部品	MCP9700
動作電圧	2.3~5.5V
動作温度	-40 ∼ +125°C
精度	±4°C (max.), (0°C∼+70°Cにおいて)


### 2. Studuino(スタディーノ)基板との接続方法

- ① 別売の『153125 センサー接続コード(3 芯 15cm)』または『153126 センサー接続 コード(3 芯 30cm)』を使用してください。
- ② センサー接続コードの白のコネクタを温度センサーに、黒のコネクタを Studuino に接続します。
- ③ A0~A7 に接続できます。信号線(灰色の線)が上側になるように接続して下さい。




温度センサー





A0~A7 に接続できます。



上側に灰色のコードがくるように。

## 3. Studuino (スタディーノ) アイコンプログラミング環境での使用方法

基本的なプログラミング環境の使用方法は、Studuino プログラミング環境取扱説明書や入門ガイド: アイコンプログラミング環境を参照してください。

編集メニューの「オプションパーツを使う」をクリックします。オプションパーツが有効になると、メニューにチェックが入ります。




チェックが入っていると有効

温度センサーは A0~A7 で使用可能です。




A6 に温度センサーが表示されている状態

アイコンをドロップし、A6 温度センサーを選択します。条件式(範囲)を選択し、スライダーのつまみ(黄色部分)をマウスで動かして、値を設定します。数値入力ボックスに直接値を入力することも出来ます。また、右側の矢印をクリックすることで値を上下させることも出来ます。範囲に|<-->|、<-||->を選んだ場合、つまみが2つになり、有効範囲が黄緑色で表示されます。設定可能な値は0℃~70℃の範囲内です。



#### 3.1. センサー値確認モード

センサー値確認モード時の表示は下記の通りです。センサーの値をセ氏温度(℃)で表示します。



#### 3.2. プログラムの例

基本的なプログラミング環境の使用方法は、Studuino プログラミング環境取扱説明書や入門ガイド:アイコンプログラミング環境を参照してください。

温度によって点灯する LED の数が変わるプログラムを作成します。

① 入出力設定画面で下記のとおりに設定します。



② 無限リピートにチェックを入れ、アイコンをドロップし、下記の通りなるように設定します。



#### No.1



行動: LED スイッチ ON コネクターA0

条件: 温度センサー < 20℃


#### No. 2



行動: LED スイッチ OFF コネクターA0

条件: 温度センサー > 20℃

#### No.3



行動: LED スイッチ ON コネクターA1

条件: 温度センサー < 24℃

#### No.4



行動: LED スイッチ OFF コネクターA1

条件: 温度センサー > 24℃

#### No.5



行動: LED スイッチ ON コネクターA2

条件: 温度センサー < 28℃

#### No.6




行動: LED スイッチ OFF コネクターA2

条件: 温度センサー > 28℃


#### 4. Studuino (スタディーノ) ブロックプログラミング環境での使用方法

ブロックプログラミング環境で温度センサーを使用する場合、温度センサーブロックを表示し、有効にする必要があります。以下にその手順を記します。

① 「編集」メニューから「オプションパーツを表示する」を選択し、新規センサーブロックを表示します。



② 「編集」メニューから「入出力設定…」を選択し入出力設定ダイアログを表示します。



③ 入出力設定ダイアログの「センサー/LED/ブザー」で、温度センサーを接続している Studuino 基板のコネクタ名(A0~A7)にチェックを入れて、コンボボックスから「温度 センサー」を選択し、OK をクリックしてください。以下では、温度センサーを A0 に接続しているものとして説明します。




温度センサーが接続されている Studuino 基板のコネクタ名を選択し「温度センサー」を設定して下さい。

④ 温度センサーブロックが有効になります。



#### 4.1. 温度センサーブロックの返す値について

温度センサーは、周囲の温度を検知します。温度センサーブロックではその値を返します。 値は、-40℃~125℃の実数で、テストモード時に表示されるセンサー・ボードで確認でき ます。センサー・ボードでは、整数部のみ表示しています。



## 4.2. 温度センサーを使用したプログラミング例

温度センサーブロックの使用例を下図に示します。下図のプログラムは、温度が 25℃より 高い場合に LED を点灯するプログラムです。



### 5. お問い合わせ先

## 株式会社 Avec お客様相談窓口

お電話によるお問い合わせ **072-990-5656** Eメールによるお問い合わせ **info@artec-kk.co.jp**